



# La Ciné-valise

## GUIDE D'UTILISATION



**Il est impératif d'éteindre la ciné-valise toutes les 2 heures pendant 45 minutes afin de laisser refroidir le matériel.**

Nous vous invitons à suivre les conseils d'utilisation suivants :

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT

- Installer la ciné-valise sur une surface stable et loin des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil pouvant produire de la chaleur.

## MISE EN MARCHÉ DE LA CINÉ-VALISE



1 - Ouvrir la valise et incliner le couvercle à angle droit.



2 - Sortir le câble d'alimentation et le brancher à une prise murale (attention : le câble électrique ne doit pas être piétiné ni écrasé). Au besoin, utiliser une rallonge électrique qui se trouve dans la ciné-valisette grise.



3 - Appuyer sur l'interrupteur électrique rouge (multiprise) situé dans la ciné-valise. Il met sous tension le lecteur DVD, le vidéoprojecteur et l'enceinte.

4 - Saisir la télécommande noire du vidéoprojecteur InFocus située à l'intérieur de la ciné-valisette (ne pas oublier de remettre la télécommande dans la ciné-valisette après utilisation).

Démarrer le vidéo projecteur en orientant la télécommande noire InFocus vers le vidéoprojecteur (placé dans la valise sous le tissu). Appuyer un coup sec sur la touche noire Power en haut à droite de la télécommande puis relâcher la touche. Patienter. La procédure de démarrage dure environ 5 secondes. Peu après un logo est projeté. Replacer la télécommande InFocus noire dans la ciné-valisette ou dans la poche en tissu de la ciné-valise.





5 - Saisir la télécommande Samsung noire du lecteur DVD située à l'intérieur de la ciné-valisette (ne pas oublier de remettre la télécommande dans la ciné-valisette après utilisation).

Démarrer le lecteur DVD Samsung en orientant la télécommande vers l'intérieur de la valise (en dessous du vidéoprojecteur).

Appuyer pendant 5 secondes sur la touche rouge Power en haut à gauche de la télécommande, puis relâcher la touche.

Patience. La procédure de démarrage dure environ 10 secondes. Replacer la télécommande Samsung noire dans la ciné-valisette ou dans la poche en tissu de la ciné-valise.



6 - Insérer le dvd souhaité dans le lecteur. La lecture du film commence automatiquement.



7 - Pour régler le volume sonore du film : tourner le bouton du haut de l'enceinte amplifiée qui se situe sous le tissu.

## RÉGLAGE DES FONCTIONS SI NÉCESSAIRE

- Pour améliorer la netteté de l'image : ajuster la mise au point à l'aide de la bague de l'objectif du vidéoprojecteur.
- Pour régler verticalement la distorsion d'image et créer une image plus rectangulaire (réglage de ce que l'on appelle le trapèze), appuyer sur la touche "keystone" de la télécommande noire InFocus et corriger au besoin au moyen des flèches directionnelles située en haut de la télécommande.



Trapèze non réglé.



Trapèze réglé.

## ARRÊT DE LA CINÉVALISE

- Saisir la télécommande noire du vidéoprojecteur InFocus. Appuyer et maintenir le doigt pendant 5 secondes sur la touche power. La lampe du vidéoprojecteur s'éteint. Relâcher votre doigt. Le ventilateur du vidéoprojecteur continue à tourner pour refroidir la lampe.

**Attention : il faut impérativement attendre environ 5 minutes que le ventilateur du vidéoprojecteur s'arrête. Ce n'est qu'à ce moment là que vous pourrez le débrancher de la prise murale, faute de quoi vous risquez d'endommager irrémédiablement la lampe du vidéoprojecteur.**

- Saisir la télécommande Samsung noire du lecteur DVD. Eteindre le lecteur DVD Samsung en orientant la télécommande vers l'intérieur de la valise (en dessous du vidéoprojecteur). Appuyer pendant 5 secondes sur la touche rouge Power en haut à gauche de la télécommande puis relâcher la touche. Patienter. La procédure de l'arrêt du lecteur DVD est immédiat.

- Appuyer sur l'interrupteur électrique rouge (multiprise) situé dans la ciné-valise sous le tissu. La ciné-valise est hors tension. Le dispositif est éteint. Attendre 15mn avant de replacer la mousse protectrice dans la ciné-valise et de refermer le couvercle.



## TRANSPORT DE LA CINÉVALISE

- Ranger le cordon d'alimentation à l'intérieur de la ciné-valise. Ranger les télécommandes InFocus et Samsung, la rallonge électrique, le guide d'utilisation et l'étui contenant les programmes en DVD dans la ciné-valisette.

- Fermer la ciné-valise à l'aide des deux serrures.

- Bien veiller à stocker ou transporter la ciné-valise à plat pour ne pas endommager le matériel.

- Ranger la ciné-valise dans sa caisse de transport.



## CONSIGNES À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT

- Lors de la projection, veiller à ce que le tissu marron (recouvrant vidéoprojecteur et lecteur DVD) ne soit pas en contact avec la lampe ou situé devant.

- Lors de l'arrêt de la ciné-valise, attendre impérativement 5 minutes que le ventilateur du vidéoprojecteur s'arrête. Ce n'est qu'à ce moment là que vous pourrez le débrancher de la prise murale, faute de quoi vous risquez d'endommager irrémédiablement la lampe.

- Ne jamais transporter la ciné-valise à la verticale.

